

Programmierung Münzprüfer

1: Wenn Sie das Gerät einschalten sehen Sie die Buchstaben "CL"



2: Drücken Sie " + & • " gleichzeitig und Sie sehen Buchstabe "C"





3: Drücken Sie "+ oder =,,

um die Mengen der Münzen einzustellen die der Münzprüfer annehmen soll, maximal 3 verschiedene Münzen z.B.: 0,50 Cent, 1,- Euro oder 2,- Euro stellen Sie die Zahl auf 3 ein und drücken Sie zur Bestätigung die SET-Taste.









4: Sie sehen P1. Es bedeutet den Kredit für die erste Münze. Sie können mit "+ oder –"
den Kredit einstellen, den Sie brauchen. Nehmen Sie als Beispiel 1 Kredit für 0,50 Cent
Stellen Sie die Zahl auf 1 ein und drücken Sie die SET-Taste, um es zu speichern.



5: P2 stellen sie für die zweite Münze 1,- Euro 2 Kredit ein und drücken Sie die SET-Taste, um es zu speichern.



5: P3 stellen sie für die dritte Münze 2,- Euro 4 Kredit ein und drücken Sie die SET-Taste, um es zu speichern.





6: Wenn Sie die Kredits für jede Münze eingestellt haben, wird das Wort "CL" angezeigt. Drücken Sie dann einige Sekunden lang die SET-Taste, bis Sie den Buchstaben "A" sehen.



Der Buchstabe "A" bedeutet, dass es Zeit ist, die Münzen auszuwählen, die Sie verwenden möchten.

7: Drücken Sie den SET-Taste erneut. Das Wort "A1" wird angezeigt. Werfen Sie nun 20 Stück 0,50 Cent Münzen ein, danach wechselt die Anzeige auf "A2", dann werfen Sie 20 Stück 1,- Euro Münzen ein.





8: wenn Sie "A3" sehen werfen Sie 20 Stück 2,- Euro Münzen ein. Wenn Sie das Wort "CL" sehen ist der Münzprüfer fertig programmiert.



